



Note d'Information Technique - IT 362


Date : Juin 2016
Origine : J. JACQUELIN

Objet : Montage du détecteur OSID

Information

Lors de l'installation des émetteurs/récepteur des détecteurs OSID, il est important de suivre les recommandations suivantes :

- Les émetteurs et le récepteur du système de détection peuvent être fixés directement sur une surface stable ou à l'aide des platines de fixation (1) fournies.
- Déterminer les points d'entrée des câbles de la carte de terminaison
 - Entrée par l'arrière : Retirer, les découpes avec précaution en utilisant une lame pointue pour couper autour des disques circulaires (2) afin de ne pas endommager la carte de terminaison et les composants optiques.
 - Entrée sur le dessus : Pour conserver l'indice de protection du produit il est possible d'utiliser des presse-étoupes sur les entrées de câble au sommet de l'unité (3).



Points d'entrée et platine de fixation du détecteur OSID.


Pour plus de renseignements, se référer à la Fiche d'installation – Système de détection de fumée OSID ou à la Notice descriptive du produit Détecteur de Fumée OSID.

Montage

Les émetteurs/récepteur des détecteurs OSID peuvent être installés de deux façons différentes en utilisant la platine de fixation ou en fixation directe.

1. Utilisation de la platine de fixation.


- Retirer le capot avant de la partie principale à l'aide d'un tournevis.



Retrait du capot avant à l'aide d'un tournevis.

- Fixer la platine à la surface en utilisant les fixations appropriées. Il est recommandé d'utiliser des rondelles en étoile pour éviter que la platine ne glisse.
- Fixer la partie arrière du composant sur la platine de fixation.

Lors du montage sur les supports, vérifier que le câble à ruban à l'arrière de la sphère optique n'est pas coincé entre le détecteur et le support, parce que le mouvement de la sphère pourrait détacher le ruban du connecteur.




Utilisation de la platine de fixation avec des rondelles en étoile.

2. Fixation directe.

Pour fixer le détecteur directement sur une surface sans utiliser la platine fournie :

- Retirer le capot avant et percer les trous des vis de fixation du détecteur (trois emplacements) en faisant attention de ne pas détériorer la carte de terminaison.
- Utiliser des fixations appropriées pour maintenir le détecteur à la surface de fixation.

Lors du montage, vérifier que le câble à ruban à l'arrière de la sphère optique n'est pas coincé entre le détecteur et la surface de fixation, parce que le mouvement de la sphère pourrait détacher le ruban du connecteur.



Emplacements des trois trous de fixation.